


**1 Activar la botonera:** Girar la llave y esperar a que el LED se quede fijo, en ese momento se puede retirar la llave y se puede utilizar la botonera.

**2 Solo si la plataforma está en otra planta:** llamar mediante pulsación corta. Una vez la plataforma se encuentre posicionada, escuchará el sonido de desbloqueo de cerradura. Abrir la puerta.

**3 Si la plataforma está en su planta:** pulsar el botón de llamada correspondiente a la parada para desbloquear la cerradura.

 arriba / parada superior

 abajo / parada inferior

Abrir la puerta



1



Modelo Estándar



Modelo COMPACT



**4 Pulsar la dirección deseada,** no soltar la pulsación hasta la llegada a planta y escuchar el desbloqueo de cerradura.

Nota: si se suelta la pulsación antes de apertura de cerradura, volver a pulsar.

Llave para el mantenedor, no debe ser manipulada por el usuario

**5 Salir y cerrar la puerta.**

En caso de quedar una persona atrapada deberá pulsar el botón con el símbolo de la campana, emitiendo una señal acústica de emergencia. El rescate de pasajeros debe realizarse por alguien del personal autorizado.

